

Portal > FAQ > Inmeten & monteren > Wat zijn de afmetingen van het systeem van de jaloezieën?

Wat zijn de afmetingen van het systeem van de jaloezieën?

Stephanie Meijer - 2020-09-22 - in Inmeten & monteren

Bij jaloezieën met een breedte van 16 mm en 25 mm:

Bovenbak = 25 x 25 mm

Onderlat = 25 x 12 mm

Bij jaloezieën met een breedte van 35 mm:

Bovenbank = 38 x 37 mm

Onderlat = 34 x 16 mm

Bij jaloezieën met een breedte van 50 mm en 70 mm:

Bovenbak = 59 x 51 mm

Onderlat = 50 x 21 mm

Bovenstaande afmetingen zijn breedte x diepte.